











Lodret  
båndprint  
**Ribbon**  
Program.

Hold  
tablet  
lodret  
for  
denne  
trykvariant



	 <p>Hold den øverste knap inde indtil tabletten starter.</p>
	<p>Tryk og hold pennen på <b>[Ribbon]</b> til der kommer en cirkel omkring</p> 
	<p>Tryk på <b>[Åbn]</b>, Tryk på tastatur <b>[Nederst på tablet]</b></p>  
	<p>Tryk på <b>[Filer]</b></p> 

	<p>Tryk på <b>[Udskriv...]</b></p>	
	<p>Vent et øjeblik, indtil vinduet til venstre åbner og tryk derefter på <b>[OK]</b></p>	
	<p>Slut ved at trykke øverst i højre hjørne <b>[sort X]</b> .</p>	
	<p>Tryk <u>altid</u> på <b>[Gem ikke]</b></p>	
	<p><b>Sluk tabletten ved at holde tændknappen inde til skærmen bliver sort</b></p>	









## Vandret båndprint

## Vandret båndprint


Hold din tablet vandret for denne trykvariant.




	<p>Hold den venstre knap i toppen inde indtil tabletten starter.</p> 
	<p>Tryk og hold pennen på <b>[WordPad]</b> til der kommer en cirkel omkring</p> 
	<p>Tryk på <b>[Åbn]</b></p> 
	<p>Tryk øverst i venstre side på <b>[Fil]...BLÅ nr.1'</b></p> 
	<p>...Derefter på <b>[sideopsætning] nr.7</b></p> 




Åben **[Størrelse / User]** og marker med tryk på den båndbredde som befinder sig i printerens.




Tryk på **[OK]**




Tryk øverst til venstre på **[Fil] ...BLÅ nr.1**




Tryk på **[Åbn]....nr.3 (Gul mappe)**



Vælg den korrekte båndbredde og antallet af linjer og marker disse.  
(F.eks. [100mm\_2] for to-linjer print på 100mm bånd)




Tryk derefter på **[Åbn]**  
Tryk altid på **[Gem ikke]**



Formindsk tablet-zoom ned 100% til 20%  
Højre-bund.







Tryk på tastaturet  
Bearbejd teksten  
Luk derefter tastaturet **[Hvid X]** højre hjørne...




Tryk på **[F1]** ...BLÅ nr.1



Tryk på **[Udskriv]**--nr.6 ---derefter udskriv



Luk programmet ved at trykke på sort X øverst i højre hjørne.  
VIGTIG Tryk altid på **[Gem ikke]**-



Tryk altid på **[Gem ikke]**.



Sluk tabletten ved at holde tændknappen inde til skærmen bliver sort.

